

使用權限範圍

管理者 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單

主人 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖

訪客 ✓ 正常解鎖

進入管理者模式選單

▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

 **方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 輸入 開門密碼+管理者密碼 ▶ # ▶ **進入管理者模式選單**

 **方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 感應管理者指紋 ▶ **進入管理者模式選單**

 **方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 感應管理者卡片 ▶ **進入管理者模式選單**

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

 ② 管理者模式下 按#鍵可進入下一步，* 鍵可返回上一層菜單；連續按* 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

開門模式設定

密碼解鎖功能 **進入管理者模式選單** ▶ 2系統設置 ▶ 1開門模式 ▶ 1開啓或關閉 密碼開門。

雙重認證解鎖 **進入管理者模式選單** ▶ 2系統設置 ▶ 1開門模式 ▶ 2開啓或關閉 安全模式。
(安全模式)

卡片解鎖功能 **進入管理者模式選單** ▶ 2系統設置 ▶ 1開門模式 ▶ 3開啓或關閉 卡片模式。

① 開啓雙重認證後，解鎖時需使用”指紋+密碼”或”卡片+密碼”，雙項的解鎖認證即可開門。

 ② 未登記任何指紋 或 關閉密碼解鎖功能 時，無法開啓雙重認證功能。

③ 開啓雙重認證下，若刪除所有指紋 或 關閉密碼解鎖功能 ，系統會自動關閉安全模式。

設定指紋 / 刪除指紋

-  **新增指紋** (管理者+主人+訪客，共50枚指紋容量)
- 1 添加管理者指紋
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 1指紋管理 ▶ 1添加指紋 ▶ 2 添加主人指紋 ▶ 依照指示感應指紋。
- 3 添加訪客指紋

-  **刪除單獨指紋**
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 1指紋管理 ▶ 2刪除指紋 ▶ 1刪除單獨指紋
- ▶ 輸入要刪除的指紋編號 ▶ #鍵(完成刪除) 或 感應要刪除的指紋(完成刪除)。

-  **刪除全部指紋**
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 1指紋管理 ▶ 2刪除指紋 ▶ 2刪除全部指紋 ▶ # (完成刪除)。

! 感應或驗證指紋時，請正確放置手指。把手指放在感應區，力度適中、盡量平放感應。

設定卡片 / 刪除卡片

-  **新增卡片** (管理者+主人+訪客，共50枚指紋容量)
- 1 添加管理者卡片
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 2卡片管理 ▶ 1添加卡片 ▶ 2 添加主人卡片 ▶ 感應卡片。
- 3 添加訪客卡片

-  **刪除單獨卡片**
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 2卡片管理 ▶ 2刪除卡片 ▶ 1刪除單獨卡片 ▶ 輸入要刪除的卡片編號
- ▶ # 鍵(完成刪除) 或 感應要刪除的卡片(完成刪除)。

-  **刪除全部卡片**
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 2卡片管理 ▶ 2刪除卡片 ▶ 2刪除全部卡片 ▶ # (完成刪除)。

設定密碼 ▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

-  **開門密碼** 數字組合6位數
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 3密碼管理 ▶ 1修改開門密碼 ▶ 輸入6位數字新密碼 ▶ #
- ▶ 再次輸入新密碼 ▶ # (設置成功)。

-  **管理密碼** 數字組合2位數
- 進入管理者模式選單** ▶ 1用戶管理 ▶ 3密碼管理 ▶ 2修改管理密碼 ▶ 輸入2位數字新管理密碼
- ▶ 再次輸入新管理密碼 ▶ # (設置成功)。

! 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次**系統將**鎖定 2 分鐘**。

其他功能設置

聲音開關 進入管理者模式選單 ▶ 2系統設置 ▶ 3其他設置 ▶ 1功能設置 ▶ 1開啓或關閉聲音。

防撬警報 進入管理者模式選單 ▶ 2系統設置 ▶ 3其他設置 ▶ 1功能設置 ▶ 2開啓或關閉防撬警報。

語言選擇 進入管理者模式選單 ▶ 2系統設置 ▶ 3其他設置 ▶ 2語言選擇 ▶ 2 繁體中文。
1 簡體中文。
3 English。

恢復出廠 進入管理者模式選單 ▶ 2系統設置 ▶ 3其他設置 ▶ 3恢復出廠設置 ▶ # 確定。
* 取消。

按鍵旋鈕功能

機械喚醒按鍵 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。

外部緊急供電 電池電壓低於5伏特時，系統將在每次被喚醒時提示低電量，請立即更換 3號鹼性電池。
當電池電力耗盡，無法喚醒主機時，可使用行動電源於外部臨時供電即可操作解鎖開門。

內部安全旋鈕 室內安全旋鈕反鎖情況下，內部把手無法下壓開門。
屋外只有管理員 和 主人權限 及 機械鑰匙能解鎖開門。
安全旋鈕有效避免讓小孩或寵物誤開門鎖，同時防止竊賊利用貓眼侵入轉動把手開門。

室內機

室外機

液晶螢幕
操作提示

電池背蓋

觸控密碼區

卡片感應區

指紋掃描區

反鎖旋鈕

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



VOC

機械鑰匙孔

喚醒主機鍵

USB緊急供電接口

