

107mm

107mm

PHILO
BLUETOOTH INTERCOM
全混音長距離藍芽對講耳機

操作說明書



功能	狀態	操作方法	燈光	語音
開關機	充電	USB 連接TYPE-C充電線	充電中:紅燈亮 充滿電:藍燈亮	/
	開機	同時長按3秒	藍燈亮	歡迎使用本通訊系統
	關機	同時長按3秒	紅燈亮	關機
	電量偵測	同時短按	/	電量超過90% 電量超過50% 電量低於50% 電量低於10% 即將關機,請立即充電
通話功能	與手機藍芽配對	長按4秒	紅藍燈交替快閃	配對狀態 設備已連接 設備已斷開
	接聽	短按	藍燈快閃	/
	掛斷	短按	藍燈連續閃爍	/
	拒接	長按2秒	藍燈快閃	/
	回撥	短按2次	藍燈快閃	/
	調高音量	短按	藍燈連續閃爍	嘟
	調低音量	短按	藍燈連續閃爍	嘟
	語音助手	同時短按	藍燈慢閃	/
	手動/自動 切換接聽功能	同時長按2秒	/	打開自動接聽 關閉自動接聽

功能	狀態	操作方法	燈光	語音
音樂功能	撥放音樂	短按	藍燈雙閃	/
	暫停音樂	短按	藍燈慢閃	/
	上一首	長按2秒	藍燈雙閃	/
	下一首	長按2秒	藍燈雙閃	/
	調高音量	短按	藍燈雙閃	嘟
	調低音量	短按	藍燈雙閃	嘟
清除記憶	開機	同時長按5秒	紅藍燈同時亮2秒	/
藍芽對講	被動搜索	長按3秒	紅藍燈交替閃	配對狀態
	主動搜索	長按3秒 → 短按	紅藍燈交替閃	配對狀態 → 搜索
	開啟對講	短按	藍燈連續閃爍	/
	關閉對講	短按	藍燈慢閃	/
EQ音效	調高音量	短按	藍燈連續閃爍	/
	調低音量	短按	藍燈連續閃爍	/
	音效選擇	短按2次	/	純淨人聲EQ模式 DJ舞曲EQ模式 流行音樂EQ模式
音樂共享	開啟分享	長按3秒	藍燈慢閃	開啟音樂分享
	播放/暫停	短按	藍燈慢閃	/
	關閉音樂分享	長按3秒	藍燈慢閃	停止音樂分享
混音功能	可以在聽音樂的同時藍芽對講			
	可以在手機導航同時藍芽對講			

189mm

耳機安全帽安裝圖示

使用雙面膠



1 將雙面膠黏貼在底座上



2 將底座安裝在機器上



3 將黏貼好雙面膠的底座黏貼在安全帽上



使用夾具



1 將主機裝入底座,再將防刮墊片黏在底座上



2 將夾具裝入底座



3 將夾具夾進安全帽



產品規格

產品名稱:	全混音長距離藍芽對講耳機
產品型號:	Jazz5
電池類型:	800mAh / 可充電鋰聚合物電池
電源要求:	DV5V
充電接孔:	Type-C
對講距離:	500公尺無線對講距離 (最多支援一對一對講)
藍芽待機時間:	121小時
藍芽工作時間:	35小時
工作溫度:	-10°C~55°C
儲存溫度:	-20°C~60°C
產品尺寸:	75x45x20mm
主機重量:	40g
製造日期:	以產品標示為主
NCC字號:	CCAP23LP1440T1
產地:	中國大陸

注意事項

1. 本品適用的儲存溫度為-20°C到60°C,請勿在溫度過高或過低的環境下儲存,否則影響產品使用壽命
2. 請勿將本產品暴露在明火之中,避免爆炸
3. 如長時間不使用本產品,請將其儲存在乾燥的地方,並定期給產品充電(三個月充電一次),已保證產品能正常工作
4. Jazz5 開不了機時,請插上電源,充電復位
5. 藍芽斷線後,5分鐘後將會自動開機

NCC警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



總代理
飛樂數位有限公司
服務中心: 台中市豐原區豐南街46號
服務專線: 04-2525 0618

PHILO

JAZZ5說明書更正啟示

PHILO
BLUETOOTH INTERCOM

全混音長距離藍芽對講耳機

操作說明書



功能	狀態	操作方法	燈光	語音
開關機	充電	USB 連接TYPE-C充電線	充電中:紅燈亮 充滿電:藍燈亮	/
	開機	關機 同時長按 3秒	藍燈亮	歡迎使用 本通訊系統
	關機	開機 同時長按 3秒	紅燈亮	關機
	電量偵測	待機 同時短按	/	電量超過90% 電量超過50% 電量低於50% 電量低於10% 即將關機, 請立即充電
通話功能	與手機 藍芽配對	開機 長按4秒	紅藍燈 交替快閃	配對狀態 設備已連接 設備已斷開
	接聽	來電 短按	藍燈快閃	/
	掛斷	電話中 短按	藍燈連續閃爍	/
	拒接	電話中 長按2秒	藍燈快閃	/
	回撥	待機中 短按2次	藍燈快閃	/
	調高音量	電話中 + 短按	藍燈連續閃爍	嗶
	調低音量	電話中 - 短按	藍燈連續閃爍	嗶
	語音助手	待機中 同時短按	藍燈慢閃	/
	手動/自動 切換接聽功能	待機中 同時長按2秒	/	打開自動接聽 關閉自動接聽

功能	狀態	操作方法	燈光	語音
音樂功能	播放音樂	待機 短按	藍燈雙閃	/
	暫停音樂	音樂中 短按	藍燈慢閃	/
	上一首	音樂中 - 長按2秒	藍燈雙閃	/
	下一首	音樂中 + 長按2秒	藍燈雙閃	/
	調高音量	音樂中 + 短按	藍燈雙閃	嗶
	調低音量	音樂中 - 短按	藍燈雙閃	嗶
清除記憶	清除記憶 開機	同時長按5秒	紅藍燈同時亮2秒	/
藍芽對講	被動搜索	待機 長按3秒	紅藍燈交替閃	配對狀態
	主動搜索	配對中 長按3秒 → 短按	紅藍燈交替閃	配對狀態 → 搜索
	開啟對講	對講待機 短按	藍燈連續閃爍	/
	關閉對講	對講中 短按	藍燈慢閃	/
	調高音量	對講中 + 短按	藍燈連續閃爍	/
EQ音效	調低音量	對講中 - 短按	藍燈連續閃爍	/
	音效選擇	音樂中 + 短按2次	/	純淨人聲EQ模式
		音樂中 + 短按2次	/	DJ舞曲EQ模式
音樂共享		音樂中 + 短按2次	/	流行音樂EQ模式
	開啟分享	AB耳機已連線 非對講狀態 音樂為暫停狀態 同時長按3秒	藍燈慢閃	開啟音樂分享
	播放/暫停	音樂分享中 短按	藍燈慢閃	/
關閉音樂分享	音樂分享中 同時長按3秒	藍燈慢閃	停止音樂分享	
混音功能	可以在聽音樂的同時藍芽對講			
	可以在手機導航同時藍芽對講			

【主動搜索功能更正】
由原本的“短按”改為
“長按3秒再短按一下”